

Austauschen des Barefoot Wechselzwiesels



1

! Wichtig:

Bitte den Sattel zum Wechseln des Zwiesels nie flach ablegen!
Den Sattel vor dem Wechsel des Vordereinsatzes auf einen Sattelbock
oder ähnliches wie Sofalehne, Stuhllehne zur Stabilisierung legen.



2



3



4



5



6



7

- Schritt 1** Die klettbare Sitzfläche hoch und nach vorne über den Zwiesel klappen.
- Schritt 2** Den Reißverschluss der Einschubtasche mit Hilfe des Zippers öffnen und etwas auseinanderbiegen.
- Schritt 3** Nun langsam Stück für Stück und erst nur auf einer Seite den Wechselzwiesel herauslösen. Danach die andere Seite Stück für Stück herauslösen, bis sich der Zwiesel leicht entnehmen lässt.
- Schritt 4** Den neuen Zwiesel zuerst wieder nur von einer Seite Stück für Stück in die dafür vorgesehene Öffnung in die Einschubtasche stecken. Bitte auf die Richtung des Zwiesels achten! Aufkleber „R“ für rechts und „L“ für links.
- Schritt 5** Danach die andere Seite des Zwiesels in die Einschubtasche stecken. Der neue Zwiesel muss auf beiden Seiten komplett und ganz tief in der Einschubtasche stecken.
- Schritt 6** Zum Überprüfen ob der Zwiesel richtig sitzt, sollte sich der Reißverschluss an allen Stellen mit beiden Händen leicht aneinanderrücken lassen. Nur so ist gewährleistet, dass der Reißverschluss leicht und komplett geschlossen werden kann.
- Schritt 7** Jetzt läßt sich der Reißverschluss leicht wieder schließen. Sollte dies nicht der Fall sein, so sitzt der Zwiesel noch nicht richtig und muss daher erst tiefer in die Einschubtasche gesteckt werden.